



Alles für Caravan, Reisemobil, Zelt und Freizeit!
www.fritz-berger.de

Pflegeanleitung für *Bekleidung, Schuhe & Ausrüstung*



1. Bei Erstgebrauch

1. Matte ausrollen und flach auslegen.
2. Ventil öffnen, die Matte bläst sich selbst auf. Dieser Vorgang dauert einige Minuten.
3. Mit dem Mund nachblasen, bis die Matte ihre maximale Ausdehnung erreicht.
4. Wenn die Matte voll aufgeblasen ist, Ventil schliessen. Bei späteren Aufblas-/ und Luftablasszyklen erhöht sich die Aufblasgeschwindigkeit.
3. Ventil schließen.
4. Um die Matte noch enger aufzurollen, Schritte 2 und 3 wiederholen, bis die Matte die gewünschte kompakte Form erreicht.
5. Die Matte lässt sich leichter tragen, wenn sie zusammen gebunden wird.

2. In Gebrauch

1. Matte ausrollen und flach auslegen.
2. Ventil vollständig öffnen, die Matte bläst sich selbst auf.
3. Zusätzliche Festigkeit wird erreicht, wenn zusätzlich mit dem Mund Luft nach geblasen wird, bis die Matte die gewünschte Festigkeit erreicht.
4. Sobald die Matte die gewünschte Festigkeit erreicht hat, Ventil sofort schliessen.

3. Luft ablassen

1. Ventil vollständig öffnen.
2. Matte von dem Ventil gegenüber liegenden Ende her aufrollen, so dass die Luft zum Ventil gedrückt wird und dort entweichen kann.

4. Transport

- Schützen Sie die Matte vor spitzen, scharfen und kantigen Gegenständen.
- Wenn Sie Ihre Matte über längere Zeit nicht gebrauchen, lagern Sie diese mit offenem Ventil an einem trockenen Ort.

5. Reinigung

- Ventil schließen. Benutzen Sie ein mildes Waschmittel.
- Sorgfältig spülen und trocknen lassen.

6. Vorsichtsmaßnahmen

- Setzen Sie Ihre Matte nicht Feuer, Flammen oder Funken aus. Die meisten Synthetik- und Plastikstoffe sind brennbar.



Das richtige und regelmäßige Waschen und Pflegen erhält die Leistungsfähigkeit des Produktes, so dass Sie lange Freude daran haben!

Pflege und Behandlung von Nylon- & Polyesterzelten

1. Reinigung

- Das Zelt bitte nur mit klarem Wasser reinigen. Bei hartnäckigen Flecken nur handelsübliche Pflegeprodukte für Nylon/ Polyesterzelte verwenden. Nie in der Waschmaschine waschen oder chemisch reinigen lassen!

Empfehlung: Zelt- und Gewebereiniger

2. Imprägnierung

- Gelegentlich sollten Sie das Zelt neu imprägnieren und die Nähte abdichten. Der Fachhandel berät Sie gerne über entsprechende Produkte hierfür. Löcher oder Risse können mühelos mit gleichem Material und entsprechendem Kleber repariert werden.

3. Gestänge/ Reißverschlüsse

- Das Gestänge sollte trocken und sauber gelagert werden.
- Reißverschlüsse sind ab und zu mit Silikon oder Paraffin zu behandeln, um die Geschmeidigkeit zu erhalten.

4. Gebrauch/ Lagerung

- Bitte verpacken Sie das Zelt nur in trockenem Zustand.
- Nylon & Polyesterzelte können nicht als Dauerstandszelte eingesetzt werden. Hierfür empfehlen wir Ihnen ein Zelt aus Baumwoll- oder Baumwollmischgewebe oder PVC. Grundsätzlich raten wir Ihnen unter Ihrem Zelt eine PE (Polyethylen) Plane auszulegen, um dauerhaft vor Nässe zu schützen und zusätzlich den Zeltboden zu schonen.
- Kondenswasser ist kein Reklamationsgrund und deutet auch nicht auf eine Undichtigkeit Ihres Zelttes hin. Es handelt sich hierbei um einen natürlichen, physikalischen Effekt. Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation, um diese zu mindern.

Pflege und Behandlung von Synthetik-Schlafsäcken

1. Nach dem Gebrauch

- Nach jedem Gebrauch gut auslüften.

2. Reinigung

- In der Waschmaschine bei 30°C einzeln waschen. Dabei 1/3 der üblichen Waschmittel Menge verwenden. Keinen Weichspüler. Mindestens 3x Kurzschleudern. Im Trockner bei 30°C oder liegend an der Luft trocknen. Zum schnelleren Trocknen, zwischendurch aufschütteln und wenden.

3. Lagerung

- Stets trocken und locker lagern. Am besten im Kleiderschrank hängend. Verwenden Sie dazu die Hängeschlaufen im Fußbereich des Schlafsacks. Langfristiges Lagern im Packsack verringert die Wärmeleistung.



Pflege wasserdichter und atmungsaktiver Bekleidung

1. Reinigung

- Unbedingt auf die vom Hersteller eingenähten Pflegeetiketten achten.
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse schließen.
- Stark verschmutzte Stellen mit einer weichen Bürste und Waschmittel vorbehandeln.
- Bei maximal 30° im Schonwaschgang waschen (Pflegeetikett beachten!).
- Gut spülen!
- Gegebenenfalls imprägnieren.
- Nass aufhängen oder im Trockner trocknen (Pflegeetikett beachten!).

Empfehlung: Nikwax Tech Wash

2. Imprägnierung

- Die Imprägnierung optimiert die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften des Kleidungsstücks und sichert die Atmungsaktivität.
- Imprägnierspray auftragen oder Imprägniermittel in der Waschmaschine einwaschen (Pflegeetikett beachten).
- Gegebenenfalls im Trockner trocknen (Bedienungsanleitung des Imprägniermittels beachten).

**Empfehlung: Nikwax TX Direct Spray/
Nikwax Wash In TX Direct**



Pflege von Wander- und Bergschuhen

1. Reinigung

- Zunächst Schmutz mit warmen Wasser, einer Bürste oder Lappen entfernen.
- Anschließend Schuh vollständig trocknen lassen.
- Hierzu Innensohle und Schnürsenkel entfernen.
- Die Schuhe in einen trockenen, beheizten Raum stellen.
- Es sollte darauf geachtet werden, dass die Schuhe nicht zu nah an der Heizung stehen.

2. Veloursleder/ Nubukleder mit/ ohne Membran

- Sauberen und trockenen Schuh mit Imprägnierspray einsprühen.
- Trocknen lassen und anschließend mit der Bürste aufrauen.

Empfehlung: Meindl Wet Proof

3. Glattleder

- Sauberen und trockenen Schuh mit speziellem Wachs eincremen.
- Trocknen lassen.
- Mit Tuch polieren und überschüssiges Wachs entfernen.

Empfehlung: Meindl Sportwax

