







# Montage Verrou Coffre

2 Positions Arrière réglable

IMC-réations



Si la Cale Blanche n'était pas assez épaisse. Vous pouvez en Obtenir une de 4 mm d'épaisseur en écrivant à [imc-creations@orange.fr](mailto:imc-creations@orange.fr) Elle vous sera envoyée Gratuitement ! Cette Cale vous permettra également de monter votre verrou par-dessus le Cadre de la porte en la recoupant. Voir photos Verrou Cellule sur [www.verrous-imc.fr](http://www.verrous-imc.fr)



## AVERTISSEMENT !

Ne Jamais Laisser le Barillet en Position Sortie: Le Coulisseau serait alors Libre et Naviguerait seul en Roulant!

**En Cas de Fonctionnement difficile  
du Coulisseau : Huiler les Glissières  
avec de l'Huile Fine Genre 3 en 1**

[www.verrous-imc.fr](http://www.verrous-imc.fr)